

FEUILLET D'INFORMATION SUR LE WEED THRASHER™

Veillez lire attentivement avant d'essayer d'installer et d'utiliser le Weed Thrasher

Brevets américains et mondiaux

U.S. Patent 5,791,054

REMARQUE : LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DESÉCURITÉ AVANT DE L'UTILISER !

Pour obtenir les résultats les plus efficaces de coupe de votre Weed Thrasher, suivez toutes les instructions attentivement.

Veillez noter que nous ne pouvons pas être responsable de tout problème découlant du non respect des recommandations d'utilisation du Weed Thrasher et du Monster Cutter. Il est aussi vital de suivre les recommandations de sécurité et d'utilisation du fabricant du taille-bordure indiquant la manière d'utiliser votre appareil précis.

Assurez-vous toujours que le taille-bordure soit éteint avant de changer les couteaux. Ces derniers ne doivent être utilisés que pour couper le gazon et les mauvaises herbes et non pas à d'autres fins.


Veillez noter qu'en utilisant un modèle de taille-bordure sous 25 cc, vous devrez peut-être réduire un peu les couteaux pour permettre au taille-bordure de fonctionner à plein pouvoir. Assurez-vous que l'appareil soit éteint et raccourcissez en taillant environ un pouce de l'extrémité de coupe étroite (celle sans balle).

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ


- Respectez toujours les instructions de sécurité et d'utilisation du fabricant de votre taille-bordure.
- Utilisez toujours une protection pour le corps et les yeux en utilisant un taille-bordure.
- N'utilisez pas avec une personne ou un animal à 50 verges (46 mètres) ou moins de l'appareil.
- Éteignez l'appareil en manipulant la tête de coupe du Weed Thrasher ou en remplaçant les couteaux.
- Vérifiez la tête de coupe pour tout signe de défaut possible avant de l'utiliser.
- Avant de commencer à tailler, inspectez l'endroit à couper pour tout signe d'objet étranger, y compris, mais sans s'y limiter, le verre, les cannettes, les roches, les bâtons, le métal ou les fils.
- Ne faites jamais fonctionner le taille-bordure sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- S'il y a des vibrations ou bruits inhabituels en utilisant l'appareil, arrêtez immédiatement et vérifiez s'il y a des dommages.
- Si vous êtes incapable d'installer la tête du Weed Thrasher, rendez-vous à votre site local de vente et service de taille-bordure pour obtenir de l'aide.

Besoin d'autres Monster Cutter ? Visitez votre détaillant local ou rendez-vous à www.weedthrasHER.com

Charger le Monster Cutter™



Comme ceci




Comme ceci

Installez les couteaux en tenant l'extrémité à balle à la main et en glissant la petite extrémité vers le bas du trou de serrure rectangulaire. Gardez le couteau entre les plaques du Weed Thrasher. Tirez le couteau par le trou rectangulaire jusqu'à ce que l'extrémité de la balle s'encliquette en place et pivote dans le trou circulaire. Vous pouvez charger les couteaux du dessus ou du bas du Weed Thrasher


N'insérez PAS les couteaux directement par le trou circulaire.

Non pas comme ceci !




N'installez PAS les couteaux par le côté de la tête du Weed Thrasher.

Non pas comme ceci !



Retirer le Monster Cutter™

Pour remplacer votre Monster Cutter, poussez l'extrémité à balle vers le bas ou vers le haut hors de la fente de chargement en utilisant un autre Monster Cutter™ usé et remplacez.




REMARQUE : vous pouvez aussi utiliser un petit tournevis ou autre outil à bord plat semblable pour retirer le Monster Cutter du bas de la tête du coupe-herbe. Ne forcez pas ! Ne pliez pas l'unité de tête.

AVERTISSEMENT

- Toujours suivre les recommandations de sécurité et d'utilisation du fabricant de votre taille-bordure indiquant la manière d'utiliser votre appareil précis.
- Toujours faire fonctionner votre tête de coupe du coupe-herbe avec les Monster Cutter. Jamais une seule.
- Toujours utiliser une protection pour les yeux et de l'équipement de sécurité en taillant.
- Toujours s'assurer que votre appareil est éteint et que le coupe-herbe ne bouge plus avant de changer les Monster Cutter.

Weed Thrasher™ Installation Instructions

Toujours suivre les recommandations de sécurité et d'utilisation du fabricant de votre taille-bordure indiquant la manière d'utiliser votre appareil précis. Si vous êtes incapable d'installer la tête du Weed Thrasher, rendez-vous à votre site local de vente et service de taille-bordure pour obtenir de l'aide. Note : L'arbre court et l'arbre long sont conçus pour les chevêtres actionnés par gaz seulement.




1

*Avant l'installation, vous devrez retirer le capuchon coulissant rouge du Weed Thrasher (utilisez un tournevis).


Étape 1 : Suivez les instructions du fabricant de taille-bordure pour retirer la tête/bobine actuelle de votre taille-bordure. L'arbre fileté devrait être exposé. L'arbre peut être fileté à l'intérieur ou à l'extérieur. Si l'arbre n'a PAS de filetage, le Weed Thrasher ne s'installera pas.

Pour l'arbre long, suivez les étapes 3A, 4A, &




3A

Étape 3A : Placez l'écrou ou le boulon dans le puits du Weed Thrasher.




4A

Étape 4A : Utilisez le pouce, tenez l'écrou ou le boulon fermement en place sur la tête du Weed Thrasher. Glissez la tête sur l'arbre et tournez la tête du Weed Thrasher avec l'écrou ou le boulon ensemble pour attacher. Resserrez bien à la main.




5A

Étape 5A : Appuyez sur le capuchon coulissant fermement sur la tête du Weed Thrasher.



2


Arbre court



Arbre long


Étape 2 : Placez le bon écrou ou boulon de la trousse d'installation convenant à votre taille-bordure. (Conseil : vous pouvez peut-être utiliser le boulon ou l'écrou retenant l'ancienne tête/bobine). Vous aurez besoin soit d'un écrou ou d'un boulon. Les écrous et boulons s'installent dans le sens horaire ou antihoraire. Ne resserrez pas car l'écrou ou le boulon devra être retiré du taille-bordure pour l'étape 3A (arbre court) ou 3B (arbre long).

Pour l'arbre long, suivez les étapes 3B, 4B, & 5B




3B

Étape 3B : Appuyez fermement la gaine dans le puits de la tête du Weed Thrasher.



4B

Étape 4B : Placez l'écrou ou le boulon dans la gaine. Glissez la tête, la gaine et l'écrou ou le boulon du Weed Thrasher sur l'arbre du taille-bordure. Tournez comme unité simple pour fixer sur le taille-bordure. Resserrez bien à la main.



5B

Étape 5B : Appuyez sur le capuchon coulissant fermement sur la tête du Weed Thrasher.

Attention ! Ne retournez pas votre coupe-herbe. Allez à www.weedthresher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-822-3770 ext 503 pour obtenir de l'aide.